

## ALL-IN-ONE ADSL2+ STARTER KIT



**DKT-810**

- Quick Install Guide+
- Installations-Anleitung+
- Guide d'installation+
- Guía de instalación+
- Guida di Installazione+
- Installatiehandleiding+
- Instrukcja instalacji+
- Instalační příručka+
- Telepítési Segédlet+
- Installasjonsveiledning+
- Installationsvejledning+
- Asennusopas+
- Installationsguide+
- Guia de Instalação+
- Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης το+

# Quick Installation Guide

## DKT-810

### ALL-IN-ONE ADSL2+ STARTER KIT

## Package Contents

If any of the items are missing, please contact your reseller.



DKT-810  
ALL-IN-ONE  
ADSL2+ STARTER  
KIT

CD-ROM  
(D-Link Click'n Connect.  
Manual and Warranty)

Ethernet (CAT5 UTP)  
Cable

Power Adapter

RJ-11 cable



**Note :**

Using a power supply with a  
different voltage rating will damage  
and void the warranty of this  
product.


Default IP: 192.168.1.1

Default Username: admin


Default Password: admin

## Quick Installation

- 1** Remove the D-Link Click and Connect CD.



- 2** A. Be sure your Internet connection is active. DO NOT plug the router in yet.  
B. Insert the D-Link Click'n Connect CD into your computer.



- C. Click



## Troubleshooting

- 1. How do I configure my DSL-2740B router without the CD, or check my Wireless Network Name (SSID) and Wireless Encryption Key?**
- Connect your PC to the router using an Ethernet cable.
  - Open a web browser and enter the address <http://192.168.1.1>

- The default username is 'admin'. The default password is also 'admin'.
- If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the router to the factory default setting (steps in question 2), which will set the password back to 'admin'.

## **2. How do I reset my router to factory default settings?**

- Ensure the router is powered on.
- Press and hold the reset button on the rear of the device for 20 seconds.

**Note:** Resetting the router to factory default will erase the current configuration settings. To re-configure your settings, log into the router as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

## **3. How do I add a new wireless client or PC if I have forgotten my Wireless Network Name (SSID) or Wireless Encryption Key?**

- For every PC that needs to connect to the router wirelessly, you will need to ensure you use the same Wireless Network Name (SSID) and encryption key as the DSL router has.
- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you take a note of the settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC. D-Link has provided a handy sticker for you to note them down and attach to your router, or other location you find most convenient.

## **4. What can I do if my router is not working correctly?**

- The manual contains a full troubleshooting section and can be downloaded from the D-Link website (see below), however there are a few quick steps you can take to try and resolve any issues:
- Check the LED's on the front of the router. The Power, WLAN, DSL and Internet LED should be on. One or more of the LAN LED should flash.
- Check that all the cables are firmly connected at both ends.
- Power the router off for 20 seconds, and then power it back on.

## **5. What can I do if I can't get a wireless connection with my laptop or PC?**

- Try running the wireless in the same room first with line of sight to the DSL-2740B router.
- Check all your wireless cards are enabled on the laptop and PCs you wish to use. If your laptop has built-in wireless, please check it is enabled as it may require a particular switch or key-press to enable the wireless function.

## **6. Why can I not get an Internet Connection?**

- For ADSL ISP users please contact your ISP to make sure the service has been enabled/connected by your ISP and that your ISP username and password are correct.

## **Technical Support**

Thank you for choosing D-Link products. For further information, support, product updates or to download the User Manual please visit the D-Link website at [www.dlink.co.uk](http://www.dlink.co.uk).

<http://www.dlink.co.uk>



# **Important Information**

## **Important information regarding your internet subscription**

Users who subscribe to limited or "pay as you use" broadband internet access.

In the WAN configuration settings, there is a parameter called Maximum idle timer. This parameter controls how many seconds of inactivity before dropping connection to the internet. The default setting is "0" which disables this functionality and the internet will be connected all the time. We suggest that you should change the Maximum idle timer to "300" (5 minutes) so that the device will drop the line after 5 minutes of inactivity and keep usage costs down.

Users who subscribe to unlimited broadband internet access.

You can just leave this parameter unchanged or enable Auto-reconnect to be always on line.

Technical Notes:

The Maximum idle timer is only relevant if your ISP is using PPPoE connection.

## **Information importante concernant votre abonnement internet**

Aux utilisateurs qui ont souscrit un abonnement limité ou avec paiement uniquement à l'utilisation Au niveau du paramétrage de la configuration WAN, il y a un paramètre appelé Maximum idle timer. Ce paramètre contrôle le nombre de secondes d'inactivité avec la coupure de la connexion à Internet.

Le paramètre par défaut est à "0", ce qui dévalide cette fonctionnalité et vous connecte à internet tout le temps. Nous vous conseillons de changer le Maximum idle timer à "300" (5 minutes) de sorte que la ligne soit coupée après 5 minutes d'inactivité pour limiter les coûts.

Aux utilisateurs qui ont souscrit un abonnement internet illimité.

Vous pouvez laisser ce paramètre à 0 ou valider l'Auto-reconnexion pour toujours être en ligne.

Note technique :

Le Maximum idle timer est utile uniquement si votre FAI utilise une connexion PPPoE.

## **Informazione importante riguardante la registrazione in internet**

Per gli utenti che sottoscrivono un abbonamento Internet broadband limitato o a "pagamento per il traffico dati effettuato" Nelle impostazioni della configurazione WAN, c'è un parametro chiamato Maximum idle timer. Questo parametro controlla i secondi di inattività prima di chiudere la connessione ad Internet. L'impostazione di default è "0" che disabilita questa funzione cosicché la connessione ad Internet è sempre attiva in ogni momento. Sugeriamo di cambiare il parametro di Maximum idle timer a "300" (5 minuti) cosicché il dispositivo fermerà la connessione dopo 5 minuti di inattività. In questo modo il costo della telefonata sarà ridotto.

Per gli utenti che sottoscrivono un abbonamento Internet broadband illimitato.

E' possibile lasciare questo parametro invariato o abilitare la funzione di auto-connessione per rimanere sempre connessi

Nota Tecnica :

Il parametro Maximum idle timer è rilevante solo se l'ISP utilizza una connessione PPPoE

## **Información importante acerca de la subscripción a Internet**

Los usuarios suscritos, en los parámetros de configuración WAN, a un acceso a Internet de banda ancha limitado o de "pago por uso", encontrarán un parámetro llamado Maximum idle timer. Este parámetro controla cuántos segundos de inactividad se permiten antes de que se interrumpa la conexión a Internet. El valor por defecto es "0", y desactiva esta funcionalidad, con lo que se estará conectado ininterrumpidamente a Internet. Se recomienda que se modifique el valor de Maximum idle timer a "300" (5 minutos); así el dispositivo cortará la línea tras 5 minutos de inactividad y se reducirán los costes por uso.

Los usuarios suscritos a un acceso a internet de banda ancha ilimitado pueden dejar este parámetro como se encuentra o bien activar Auto-reconnect para estar siempre conectados.

Notas técnicas:

Maximum idle timer sólo es relevante si el ISP usa una conexión PPPoE.



# WICHTIGE Hinweise zur Internet-Verbindung

Beachten Sie bitte, dass bei dem Einsatz eines Routers hohe Verbindungskosten entstehen können.

Sie müssen die Einstellungen des Routers Ihrem Tarif und Ihren Surfgewohnheiten anpassen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Insbesondere dann, wenn sie einen Tarif nutzen, bei dem Ihnen die Kosten auf der Basis Ihrer Online-Zeit in Rechnung gestellt werden (zeitbasierend), müssen Sie Ihren Router durch korrekte Einstellung dazu veranlassen, die Verbindung bei Inaktivität zu trennen.

Bei Nutzung eines Tarifs der auf einem festgelegten Volumen (übertragene Datenmenge) beruht, sollten Sie entsprechende Einstellungen verwenden. Auch bei der Nutzung einer Flatrate (Volumen und Zeit unabhängiger Tarif) ist die richtige Wahl der Routereinstellung vorzunehmen.

Nach Durchführung der Einstellungen sollten Sie sich vergewissern, dass Ihre Einstellungen vom Gerät übernommen worden sind. Am besten können Sie dies prüfen, indem Sie das Gerät kurz von der Versorgungsspannung trennen und dann das Konfigurationsmenu erneut aufrufen.

Im Weiteren werden die Einstellungen erläutert, die Sie aktivieren müssen um das entsprechende Verhalten des Gerätes auszulösen.

**“ALWAYS-ON” - “MANUAL” - “CONNECT-ON-DEMAND”**  
**“IMMER AN” - “MANUELL” - “AUF ANFRAGE”**

Diese Funktionen steuern das Online-Verhalten der Produkte:

**DI (DIR)- Produkte:** (siehe auch Hinweis → Maximum Idle Time)

Always-On :	Router bleibt ständig mit dem Internet verbunden
Manual:	Sie müssen im Menu Status des Routers die Verbindung manuell aktivieren
Connect on Demand:	Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf.

**DSL - Produkte:** (siehe auch Hinweis → Maximum Idle Time)

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf. **Wird dieser Funktion nicht aktiviert, dann bleibt das Gerät ständig mit dem Internet verbunden.**

**“MAXIMUM IDLE TIME”**

“Maximal untätige Zeit / Leerlaufzeit”

Nach dieser Zeitdauer wird der Router eine ungenutzte Internetverbindung trennen.

Wird hier die Ziffer “0” eingegeben, dann trennt der Router die Verbindung nicht und bleibt mit dem Internet verbunden. Dieses Verhalten ist unabhängig von den anderen Einstellungen des Routers.

Bewahrt hat sich eine “MAXIMUM IDLE TIME” von 5 Minuten oder 300 Sekunden.

---

## Zusätzlicher Hinweis:

In vielen Fällen werden unerwünschte Anwalten durch installierte Messenger Programme, Virens Scanner oder Programme, die Online Updates suchen, verursacht.

Auch ein E-Mail Programm kann das Verbinden oder “Online bleiben” verursachen, genauso aber auch ein Trojaner oder Virus im System. Eine fehlende Verschlüsselung im Wireless Bereich über das gleiche Gerät oder einen von Ihnen zusätzlich installierten und über das Netzwerk mit Ihrem Router verbundenen Accesspoint kann externen Personen die Nutzung Ihres DSL Anschlusses erlauben. Überprüfen Sie Ihre Geräte in dieser Hinsicht.

Wir empfehlen Ihnen, [www.dlink.de](http://www.dlink.de) auf aktuelle Firmware zu überprüfen und die Produkte zu aktualisieren. Überprüfen Sie nach einem Firmware Update erneut das WAN Menu auf die korrekten Einstellungen und im Betrieb den Router auf das Online-Verhalten.

# Installationsanleitung DKT-810

## ALL-IN-ONE ADSL2+ STARTER KIT

### Lieferumfang

Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



DKT-810  
ALL-IN-ONE ADSL2+  
STARTER KIT



CD-ROM  
(D-Link "Click'n  
Connect", Setup-  
Assistent,  
Handbuch,  
Installationsanleitung)



Kat5e Ethernet Kabel



Steckernetzteil



RJ-11 Kabel

IP: 192.168.1.1

Benutzername: admin

Passwort: admin




#### Hinweis :


Die Verwendung eines  
Netzteils mit abweichender  
Spannung führt zur  
Beschädigung des Geräts und  
zum Erlöschen der Garantie.

### Installationsanleitung

- 1** D-Link "Click'n Connect" CD  
herausnehmen.



- 2** A. Stellen Sie sicher das Ihr DSL- Modem  
synchron ist.  
B. Legen Sie die D-Link "Click'n'Connect" CD  
ins Laufwerk ein.



- C. Klicken Sie



Autostart für  
das CD/DVD  
Laufwerk muss  
aktiv sein.

### Fehlerbehebung

- 1. Wie kann ich meinen Router DSL-2740B ohne die CD konfigurieren oder den Namen des drahtlosen Netzwerks (SSID) und den Schlüssel für die drahtlose Verbindung überprüfen?**
- Verbinden Sie den PC über ein Ethernet-Kabel mit dem Router.
  - Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die folgende IP-Adresse ein:  
<http://192.168.1.1>
  - Sowohl der Standardbenutzername als auch das Standardkennwort lauten admin.

- Wenn Sie das Kennwort geändert haben und Ihnen das neue Kennwort entfallen ist, müssen Sie den Router auf die werkseitigen Voreinstellungen zurücksetzen (wie unter Frage 2 beschrieben). Durch diesen Vorgang wird das Kennwort auf admin zurückgesetzt.

## **2. Wie kann ich meinen Router auf die werkseitigen Voreinstellungen zurücksetzen?**

- Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
- Halten Sie die Reset-Taste an der Rückseite des Geräts etwa 20 Sekunden lang gedrückt.

**Hinweis: Wenn Sie den Router auf die werkseitigen Voreinstellungen zurücksetzen, werden alle aktuellen Konfigurationseinstellungen gelöscht. Um die Einstellungen neu zu konfigurieren, melden Sie sich wie unter Frage 1 beschrieben am Router an, und starten Sie den Setup-Assistenten.**

## **3. Wie füge ich einen neuen drahtlosen Client oder PC hinzu, wenn ich den Namen des drahtlosen Netzwerks (SSID) oder den Schlüssel für die drahtlose Verbindung vergessen habe?**

- Für jeden PC, der drahtlos mit dem Router verbunden werden soll, müssen der Name für das drahtlose Netzwerk (SSID) und der Schlüssel verwendet werden, die auf dem DSL-Router eingerichtet wurden.
- Überprüfen oder wählen Sie die Einstellungen für den drahtlosen Betrieb über die webbasierte Benutzeroberfläche (wie oben unter Frage 1 beschrieben).
- Notieren Sie die Einstellungen, da diese auf jedem PC eingegeben werden müssen, der drahtlos mit dem Router verbunden werden soll. Verwenden Sie dafür den mitgelieferten Aufkleber von D-Link, und befestigen Sie ihn am Router oder an einer anderen Stelle Ihrer Wahl.

## **4. Was kann ich tun, wenn der Router nicht richtig funktioniert?**

- Sie können das Handbuch für den Router, das einen ausführlichen Abschnitt zur Fehlerbehebung enthält, von unserer Website herunterladen (siehe unten). Oftmals genügt es jedoch, die folgenden Schritte durchzuführen, um das Problem zu beheben:
- Überprüfen Sie die LED-Anzeigen auf der Vorderseite des Geräts. Die LED-Anzeigen Powers (Betrieb), WLAN, DSL und Internet sollten leuchten. Mindestens eine der LAN-Anzeigen sollte blinken.
- Überprüfen Sie, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind.
- Schalten Sie den Router aus und nach 20 Sekunden wieder an.

## **5. Ich kann keine drahtlose Verbindung zwischen meinem Laptop/PC und dem Router herstellen. Was kann ich tun?**

- Positionieren Sie den Laptop/PC und den Router in einem Raum in Sichtverbindung zueinander, und versuchen Sie dann, eine drahtlose Verbindung herzustellen.
- Überprüfen Sie, ob die Laptops/PCs, die eine drahtlose Verbindung zum Router aufnehmen sollen, mit aktivierten drahtlosen Netzwerkkarten ausgestattet sind. Wenn Ihr Laptop über eine integrierte Wireless-Funktion verfügt, muss diese eventuell über eine spezielle Taste oder einen speziellen Schalter aktiviert werden.

## **6. Warum ist es nicht möglich, eine Internetverbindung herzustellen?**

- Wenn Sie ADSL nutzen, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter, um zu überprüfen, ob der Dienst eingerichtet/aktiviert wurde und Ihr Benutzername sowie Ihr Kennwort korrekt sind.

## **Technischer Support**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von D-Link entschieden haben. Besuchen Sie unsere Website unter [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu), wenn Sie weiterführende Informationen, Support oder Produktupdates benötigen oder das Benutzerhandbuch für dieses Produkt herunterladen möchten.

<http://www.dlink.de>

# Guide d'installation rapide DKT-810

## ALL-IN-ONE ADSL2+ STARTER KIT

### Que contient la boîte ?

Si l'un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter votre revendeur.



DKT-810  
Routeur ALL-IN-ONE  
ADSL2+ STARTER  
KIT



CD-ROM  
(L'utilitaire de  
configuration D-Link  
Click'n Connect,  
Le manuel utilisateur,  
Le guide d'installation)



câble Ethernet  
catégorie 5



adaptateur secteur



câble RJ-11

IP: 192.168.1.1

Nom d'utilisateur: admin


Mot de passe: admin

**⚠ Remarque :**


Le fait d'utiliser un adaptateur  
de tension différente risque  
d'endommager le produit et  
d'en annuler la garantie.

### Installation rapide

**1** Retirer le CD D-Link Click'n Connect.



**2** A. Votre ligne Haut-Débit doit être ouverte.  
Sinon NE PAS connecter le routeur.  
B. Insérez le CD D-Link Click'n Connect  
dans votre ordinateur.



C. cliquez sur



### Dépannage

1. Comment configurer mon routeur DSL-2740B sans le CD, ou vérifier le nom de mon réseau sans fil (SSID) et la clé d'encryption sans fil ?

- Connectez votre PC sur le routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
- Ouvrez votre navigateur web et entrez l'adresse <http://192.168.1.1>



- Le nom par défaut est 'admin'. De même pour le mot de passe, 'admin'.
- Si vous avez changé le mot de passe et que vous ne vous en souvenez plus, vous devrez faire un reset du routeur pour le remettre en configuration usine (voir point 2), et revenir au mot de passe 'admin'.

## **2. Faire un reset du routeur pour le remettre en configuration usine ?**

- Assurez-vous que le routeur est alimenté électriquement.
- Appuyez sur le bouton reset à l'arrière du produit pendant 20 secondes.

**Attention : Faire un reset du routeur en configuration usine effacera les paramètres de configuration actuels. Pour reconfigurer le routeur, reportez-vous au point 1 et lancez l'assistant de configuration.**

## **3. Comment ajouter un nouveau client ou PC sans fil si j'ai perdu le nom de mon réseau sans fil (SSID) ou la clé d'encryption sans fil ?**

- Chaque PC devant se connecter en sans fil sur le routeur doit être configuré avec le même nom de réseau sans fil (SSID) et la même clé d'encryption sans fil que ceux configurés sur le routeur.
- Utilisez l'interface de configuration du routeur (voir point 1) pour vérifier ou configurer vos paramètres sans fil.
- Assurez-vous de noter les paramètres afin de les rentrer à l'identique dans chaque PC devant se connecter en sans fil sur le routeur. Vous pouvez utiliser le petit autocollant fourni par D-Link pour les noter et le fixer sur le routeur ou à tout autre endroit de votre choix.

## **4. Que faire si mon routeur ne fonctionne pas correctement ?**

- Le manuel possède un chapitre entier sur le dépannage. Il peut être téléchargé sur le site web D-Link (voir ci-dessous), cependant vous pouvez déjà vérifier les points suivants pour résoudre la plupart des problèmes:
- Vérifiez l'état des diodes en face avant du routeur. Les diodes 'Power', 'WLAN', 'DSL' et 'Internet' doivent être allumées. Une au moins doit clignoter.
- Vérifiez que les câbles sont tous bien connectés, aux deux extrémités.
- Eteignez le routeur durant 20 secondes, avant de le rallumer.

## **5. Ma connexion Internet ne peut s'établir !**

- Merci de contacter votre FAI pour vous assurer que la ligne est ouverte et vérifier que le nom et le mot de passe Internet sont corrects.

## **Support Technique**

Merci d'avoir choisi les produits D-Link.

Pour plus d'information, un support, un nouveau produit ou pour télécharger le manuel utilisateur, merci d'aller sur le site web de D-Link, à l'adresse suivante : [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

# Guía de instalación rápida DKT-810

## ALL-IN-ONE ADSL2+ STARTER KIT

### ¿Qué contiene la caja?

Si falta alguno de estos componentes, contacte con el proveedor.



DKT-810  
ALL-IN-ONE  
ADSL2+ STARTER  
KIT



CD de configuración  
(El asistente de  
configuración  
D-Link Click'n Connect,  
Manual de usuario,  
Guía de instalación.)



cable Ethernet CAT5



adaptador de  
alimentación  
externo AC



cable RJ-11

IP: 192.168.1.1

Nombre de usuario: admin

Clave de acceso: admin




**Nota :**

El uso de una fuente de  
alimentación con distinto  
voltaje puede ser perjudicial  
y anular la garantía de este  
producto.


## Guía de instalación rápida

- 1** Saque el CD D-Link Click'n Connect.



- 2** A. Asegúrese de que su conexión a internet está activa. NO enchufe el router todavía.  
B. Introduzca el CD D-Link Click'n Connect en el ordenador.

- C. clic en



## Solución de problemas

- 1. ¿Cómo configuro mi router DSL-2740B sin el CD-ROM, o compruebo mi nombre de red inalámbrica (SSID) y la clave de encriptación inalámbrica?**
- Conecte el PC al router por medio del cable Ethernet.
  - Abra el navegador web y escriba la dirección <http://192.168.1.1>.
  - El nombre de usuario por defecto es «admin». La clave de acceso por defecto también es «admin».

- Si en algún momento ha cambiado la clave de acceso y no la recuerda, tendrá que restablecer en el router los parámetros por defecto (pasos en la pregunta 2), en la que la clave de acceso vuelve a ser «admin».

## **2. ¿Cómo restablezco en el router los parámetros por defecto?**

- Asegúrese de que el router está encendido.
- Pulse el botón de Reset, que se encuentra en la parte posterior del dispositivo, y manténgalo pulsado durante 20 segundos.

**Nota: Al restablecer en el router los parámetros por defecto, se borrarán los parámetros de configuración actuales.**

## **3. ¿Cómo añado un nuevo cliente inalámbrico o un PC si he olvidado mi nombre de red inalámbrica (SSID) o la clave de encriptación inalámbrica?**

- Para cada PC que tenga que conectar al router en modo inalámbrico, debe asegurarse de que usa el mismo nombre de red inalámbrica (SSID) y la misma clave de encriptación que tiene el router DSL.
- Use la interfaz de usuario basada en web (como se ha descrito anteriormente en la pregunta 1) para elegir sus parámetros inalámbricos.
- Asegúrese de que toma nota de los parámetros para que así pueda introducirlos en cada PC que esté conectado en modo inalámbrico. D-Link le ha proporcionado un práctico adhesivo para que pueda anotar en él los parámetros y pegarlo en el router o en otro lugar que considere adecuado.

## **4. ¿Qué puedo hacer si el router no funciona correctamente?**

- En el manual figura un completo apartado de solución de problemas, que, además, puede descargarse desde el sitio web de D-Link (véase más adelante); sin embargo, hay algunos pasos que puede probar para resolver algunos problemas:
- Compruebe los LED que se encuentran en la parte delantera del router. Los LED de alimentación, WLAN, DSL e internet deben estar encendidos. Uno o más de los LED de LAN deben parpadear.
- Compruebe que todos los cables están correctamente conectados en ambos extremos.
- Apague el router durante 20 segundos, y después vuelva a encenderlo.

## **5. ¿Por qué no puedo establecer una conexión inalámbrica con mi portátil o PC?**

- Pruebe el modo inalámbrico en la misma habitación, en línea con el router.
- Compruebe que todas las tarjetas inalámbricas están habilitadas en el portátil y en los PC que quiera usar. Si su portátil se ha instalado como inalámbrico, verifique que está habilitado. Es posible que requiera pulsar una tecla o algún conmutador para habilitar la función inalámbrica.

## **6. ¿Por qué no consigo establecer una conexión a internet?**

- Los usuarios de un ISP de ADSL deben contactar con su ISP para asegurarse de que le han habilitado o conectado el servicio y que su nombre de usuario y clave de acceso son correctos.

## **Asistencia técnica**

Gracias por elegir los productos de D-Link. Si desea más información, asistencia, actualizaciones del producto o descargar el Manual del usuario, visite el sitio web de D-Link: [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

# Guida di Installazione Rapida DKT-810

## ALL-IN-ONE ADSL2+ STARTER KIT

### Cosa contiene la confezione?

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.



DKT-810  
ALL-IN-ONE ADSL2+  
STARTER KIT



CD per il Setup  
(D-Link Click'n Connect,  
Manuale Utente,  
La Guida di  
Installazione Rapida)



Cavo Ethernet CAT5



Alimentatore AC  
Esterno



Cavo RJ-11


IP: 192.168.1.1  
Nome Utente: admin  
Password: admin

 **Nota :**


L'utilizzo di un trasformatore  
con voltaggio differente  
danneggia il dispositivo  
e invalida la garanzia del  
prodotto.

### Guida di Installazione Rapida

- 1** Rimuovere il CD D-Link Click'n Connect.



- 2** A. Assicurarsi che la vostra connessione Internet sia attiva. NON collegare ancora il router.  
B. Inserire il CD D-Link Click'n'Connect nel vostro computer.



- C. Cliccare su



### Risoluzione degli errori

- 1.** Come fare per configurare il router DSL-2740B o per verificare il nome della rete wireless (SSID) e la chiave di cifratura wireless, senza CD?
- Connettere il PC al router utilizzando un cavo Ethernet.
  - Aprire il browser web e inserire l'indirizzo <http://192.168.1.1>
  - Il nome utente di default è "admin". La password di default è "admin".

- Se la password è stata modificata e non si ricorda il nuovo valore utilizzato, è necessario ripristinare le impostazioni di default del router (procedura descritta nella domanda 2). In questo modo la password torna a essere "admin".

## **2. Come ripristinare le impostazioni di default del router?**

- Verificare che il router sia acceso.
- Premere il pulsante di reset sulla parte posteriore del dispositivo per 20 secondi.

**Nota: Ripristinando le impostazioni di default del router, tutte le impostazioni della configurazione corrente vengono cancellate. Per riconfigurare le impostazioni, accedere al router seguendo la procedura descritta nella domanda 1 ed eseguire il programma di configurazione Setup Wizard.**

## **3. Come fare per aggiungere un nuovo PC o client wireless se ho dimenticato il nome della rete wireless (SSID) o la chiave di cifratura wireless?**

- Tutti i PC da connettere al router in modalità wireless devono utilizzare lo stesso nome di rete wireless (SSID) e la stessa chiave di cifratura del router DSL.
- Utilizzare un'interfaccia utente basata sul web (come descritto nella domanda 1) per verificare o modificare le impostazioni wireless.
- Prendere nota delle impostazioni in modo da poterle specificare durante la configurazione di tutti i PC connessi in modalità wireless. D-Link vi fornisce una semplice etichetta per annotare le informazioni e attaccarle sul router o in un altro luogo ritenuto più adatto.

## **4. Cosa fare se il router non funziona correttamente?**

- Il manuale, scaricabile dal sito web di D-Link (vedi sotto), contiene una sezione dedicata alla risoluzione degli errori, tuttavia ci sono alcuni semplici passi che possono essere eseguiti subito per cercare di risolvere il problema:
- Verificare i LED posti sul pannello frontale del router. I LED Power, WLAN, DSL e Internet dovrebbero essere accesi. Uno o più LED Lan dovrebbero lampeggiare.
- Verificare che entrambe le estremità dei cavi siano correttamente connesse.
- Spegnerlo per 20 secondi e riaccenderlo.

## **5. Cosa fare se non si riesce a instaurare una connessione wireless con il laptop o il PC?**

- Provare a instaurare una connessione wireless, rimanendo nello stesso ambiente e in prossimità del router.
- Verificare che tutte le schede wireless dei laptop e dei PC da utilizzare siano abilitate. Se il laptop dispone di una scheda wireless incorporata, verificare che sia abilitata. Verificare che l'abilitazione della funzione wireless non richieda la pressione di un tasto o di un interruttore particolare.

## **6. Perché non riesco a instaurare una connessione Internet?**

- Agli utenti ADSL si consiglia di rivolgersi al proprio ISP per verificare che il servizio sia stato abilitato/attivato e che il nome utente e la password forniti siano corretti.

## **Supporto tecnico**

Grazie per aver scelto i prodotti D-Link. Per maggiori informazioni, per ricevere supporto e aggiornamenti o per scaricare il manuale utente, visitare il sito web di D-Link all'indirizzo [www.dlink.it](http://www.dlink.it).

# Beknopte installatiehandleiding DKT-810

## ALL-IN-ONE ADSL2+ STARTER KIT

### Inhoud van de verpakking

Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de leverancier.



DKT-810  
ALL-IN-ONE  
ADSL2+ STARTER  
KIT



Installatie-cd  
(D-Link Click'n Connect  
installatiewizard,  
Gebruikershandleiding,  
Installatiehandleiding)



CAT5 Ethernet-kabe



Voedingsadapter



RJ-11-kabe

IP: 192.168.1.1  
Gebruikersnaam: admin  
Wachtwoord: admin




#### Opmerking :

Als u een voeding met een andere  
netspanning gebruikt, heeft dit  
beschadiging van het product tot  
gevolg en vervalt de garantie.


### Beknopte installatiehandleiding

- 1** Verwijder de cd D-Link Click'n Connect.



- 2** A. Controleer of uw internetverbinding actief is. Sluit de router nog NIET aan.  
B. Plaats de cd D-Link Click'n'Connect in de computer.

- C. Klik op



### Problemen oplossen

- 1. Hoe configureer ik mijn DSL-2740B router zonder de cd en hoe controleer ik de naam (SSID) en de encryptiesleutel van mijn draadloze netwerk?**
- Gebruik een Ethernet-kabel om uw computer te verbinden met de router.
  - Open een webbrowser en voer het adres <http://192.168.1.1> in en druk op Enter.
  - De gebruikersnaam is standaard ingesteld op 'admin'. Het wachtwoord is standaard ingesteld op 'admin'.

- Als u het wachtwoord hebt gewijzigd en het nieuwe wachtwoord bent vergeten, moet u de fabrieksinstellingen van de router herstellen (zie vraag 2) om het wachtwoord weer in te stellen op 'admin'.

## **2. Hoe herstel ik de fabrieksinstellingen van de router?**

- Controleer of de router is ingeschakeld.
- Houd de reset-knop op de achterzijde van het apparaat 20 seconden ingedrukt.

**Opmerking Het herstellen van de fabrieksinstellingen betekent dat de huidige configuratie-instellingen worden gewist. U kunt deze instellingen opnieuw op de gewenste manier configureren door met de stappen uit vraag 1 rechtstreeks verbinding te maken met de router en de installatiewizard uit te voeren.**

## **3. Hoe voeg ik nieuwe draadloze client of pc toe als ik de naam (SSID) of encryptiesleutel van het draadloze netwerk ben vergeten?**

- Voor elke pc die draadloos op de router moet worden aangesloten, is het noodzakelijk dat de SSID en encryptiesleutel van de router worden ingesteld.
- Gebruik de webinterface (zie vraag 1) om de draadloze instellingen te controleren of op te geven.
- Noteer de instellingen, zodat u ze gemakkelijk kunt invoeren op de pc's die draadloos met de router worden verbonden. In de verpakking zit een handige sticker waarop u de gegevens kunt noteren en die u bijvoorbeeld op de router kunt plakken.

## **4. Wat kan ik doen als mijn router niet goed werkt?**

- De handleiding bevat een hoofdstuk voor het oplossen van problemen. Deze kan worden gedownload van onze website (zie hieronder). Er zijn echter enkele stappen die u meteen kunt uitvoeren om het probleem mogelijk op te lossen:
- Kijk naar de lampjes aan de voorzijde van de router. Het aan/uit-lampje (Power) en de lampjes WLAN, DSL en Internet moeten branden. Een of meer van de LAN-lampjes moet knipperen.
- Controleer of alle kabels aan beide uiteinden goed zijn aangesloten.
- Zet de router 20 seconden uit en schakel het apparaat dan weer in.

## **5. Wat kan ik doen als ik geen draadloze verbinding tot stand kan brengen met mijn laptop of pc?**

- Probeer de draadloze verbinding tot stand te brengen terwijl de computer zich binnen het zicht van de router bevindt.
- Controleer of de draadloze kaart is ingeschakeld op de laptops en pc's die u wilt gebruiken. Als uw laptop een ingebouwde functie voor draadloze verbinding bevat, controleert u of deze is ingeschakeld. De draadloze functie moet mogelijk worden ingeschakeld via een speciale schakelaar of toets.

## **6. Waarom krijg ik geen verbinding met internet?**

- ADSL-gebruikers moeten contact opnemen met hun provider om er zeker van te zijn dat de verbinding beschikbaar is en te controleren of de gebruikersnaam en het wachtwoord juist zijn.

## **Technische ondersteuning**

D-Link stelt het zeer op prijs dat u hebt gekozen voor een van onze producten. Ga voor meer informatie, ondersteuning, productupdates of handleidingen naar de website van D-Link op het adres [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

# Skrócona instrukcja obsługi DKT-810

ALL-IN-ONE ADSL2+ STARTER KIT

## Zawartość opakowania

Sprawdź czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu



DKT-810  
ALL-IN-ONE ADSL2+  
STARTER KIT



Płyta CD  
(Kreator konfiguracyjny  
D-Link Click'n Connect,  
Instrukcję użytkownika,  
Przewodnik instalacji)



Kabel Ethernet



Zasilacz



Kabel RJ-11

IP: 192.168.1.1

Nazwa użytkownika: admin


Hasło: admin

**⚠ Notatka:**

Użycie zasilacza o  
niewłaściwym napięciu  
znamionowym spowoduje  
uszkodzenie rutera i utratę  
gwarancji.


## Skrócona instrukcja obsługi

**1** Wyjmij płytę D-Link Click'n Connect.



**2** A. Upewnij się, że Twoje połączenie z Internetem jest aktywne. **NIE PODŁĄCZAJ** jeszcze rutera.  
B. Włóż płytę D-Link Click'n Connect do napędu CD.

C. Kliknij



## Rozwiązywanie problemów

1. Jak skonfigurować DSL-2740B nie posiadając płyty CD lub sprawdzić nazwę sieci bezprzewodowej (SSID)?
  - Podłącz do rutera komputer PC przy użyciu kabla Ethernet.



- Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres <http://192.168.1.1>
- Domyślną nazwą użytkownika jest 'admin'. Domyślnym hasłem również jest 'admin'.
- Jeśli zmieniłeś hasło i nie pamiętasz go, będziesz musiał przywrócić ruter do ustawień fabrycznych (wykonując kroki opisane w pytaniu 2). Spowoduje to przywrócenie hasła 'admin'.

## 2. Jak przywrócić ruter do ustawień domyślnych?

- Upewnij się, że ruter jest włączony.
- Naciśnij i przytrzymaj na okres 20 sekund przycisk Reset na tylnej ścianie obudowy.

**Notatka: Przywrócenie rutera do ustawień fabrycznych spowoduje skasowanie jego konfiguracji. Aby ponownie skonfigurować ruter, zaloguj się do niego (jak jest to opisane w pytaniu 1), a następnie uruchom Kreator konfiguracji.**

## 3. Jak dodać nowego klienta sieci bezprzewodowej jeśli zapomniałem nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) lub klucz szyfrowania?

- Każdy komputer który ma łączyć się z routerem za pośrednictwem sieci bezprzewodowej musi mieć ustawioną tą samą nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) oraz klucz szyfrowania, jak ruter.
- Użyj interfejsu graficznego (jak to opisano w pytaniu 1) aby sprawdzić lub zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej.
- Upewnij się, że zanotowałeś ustawienia sieci bezprzewodowej aby móc je wprowadzić na wszystkich podłączonych bezprzewodowo komputerach. D-Link przygotował wygodną nalepkę do zanotowania ustawień i umieszczenia na routerze lub innym wygodnym miejscu.

## 4. Co zrobić jeśli ruter nie działa poprawnie?

- Podręcznik użytkownika zawiera sekcję usuwania problemów i może być pobrany z witryny internetowej firmy D-link. Jednakże jest kilka kroków które możesz podjąć, aby spróbować rozwiązać problem:
- Sprawdź wskaźniki LED z przodu rutera. Wskaźnik zasilania (Power), sieci bezprzewodowej (WLAN), połączenia DSL (DSL) oraz połączenia z Internetem (Internet) powinny się świecić. Jeden lub więcej wskaźników LED sieci lokalnej (LAN) powinno migać.
- Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone po obu końcach.
- Wyłącz ruter i włącz ponownie po 20 sekundach.

## 5. Co zrobić, jeśli nie mogę uzyskać połączenia bezprzewodowego z komputerem PC lub komputerem przenośnym?

- Spróbuj najpierw uruchomić połączenie bezprzewodowe w tym samym pokoju w którym znajduje się ruter.
- Upewnij się, że wszystkie karty bezprzewodowe są włączone. Jeśli twój komputer przenośny posiada wbudowaną kartę bezprzewodową, sprawdź czy jest ona włączona. Może to wymagać włączenia odpowiedniego przełącznika lub naciśnięcia kombinacji klawiszy.

## 6. Dlaczego nie mogę uzyskać połączenia z Internetem?

- Skontaktuj się z dostawcą usługi ADSL i upewnij się, że usługa została uruchomiona oraz że wprowadzona nazwa użytkownika i hasło są poprawne.

## Wsparcie techniczne

Dziękujemy za wybranie produktów D-Link. Aby uzyskać dodatkowe informacje, wsparcie techniczne oraz sterowniki i podręczniki użytkownika, odwiedź witrynę internetową firmy D-Link pod adresem <http://www.dlink.eu>

<http://www.dlink.pl>

# Návod na rychlou instalaci DKT-810

## ALL-IN-ONE ADSL2+ STARTER KIT

### Balení obsahuje

Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce.



DKT-810  
ALL-IN-ONE ADSL2+  
STARTER KIT



CD-ROM  
(průvodce instalací  
D-Link Click'n Connect,  
uživatelskou příručku,  
průvodce instalací)



ethernetový kabel  
CAT5



externí napájecí  
zdroj stříd. proudu



RJ-11 kabel


IP: 192.168.1.1  
uživatelské jméno: admin  
heslo: admin

### Upozornění :

Použití napájecího zdroje s  
jiným jmenovitým napětím  
způsobí poškození zařízení a  
ztrátu záruky.


## Návod na rychlou instalaci

- 1** vyjměte CD D-Link Click'n Connect.



- 2** A. ujistěte se, že jste připojeni k Internetu. Router zatím NEPŘIPOJUJTE.  
B. vložte do počítače CD D-Link Click'n'Connect.

- C. Klikněte na



## Řešení problémů

1. Jak mám nakonfigurovat směrovač DSL-2740B bez instalačního CD nebo zjistit název bezdrátové sítě (SSID) a její šifrovací klíč?
- Připojte PC ke směrovači přes ethernetový kabel.

- Spusťte webový prohlížeč a zadejte adresu <http://192.168.1.1>
- Výchozí jméno uživatele je „admin“. Výchozí heslo je také „admin“.
- Pokud jste heslo změnili a nepamätujete si jej, budete muset směrovač restartovat, aby se obnovilo výchozí tovární nastavení (viz kroky v dotazu 2), čímž se nastaví heslo zpět na „admin“.

## **2. Jak mám resetovat směrovač, aby se obnovilo výchozí tovární nastavení?**

- Zkontrolujte, zda je směrovač připojen k napájení.
- Stiskněte a držte resetovací tlačítko vzadu na směrovači po dobu 20 sekund.

**Poznámka: Resetováním směrovače se vymaže aktuální nastavení konfigurace. Pro opětovnou konfiguraci nastavení se nalogujte na adresu jaká je podtrženo v otázce 1. a spusťte „Setup Wizard“.**

## **3. Jak mám přidat nového bezdrátového klienta nebo PC, když jsem zapomněl jméno bezdrátové sítě (SSID) nebo šifrovací klíč?**

- U každého PC, který se má připojit bezdrátově ke směrovači, musíte nastavit stejné jméno bezdrátové sítě (SSID) a šifrovací klíč, jaké jsou na směrovači.
- Použijte webové konfigurační rozhraní (jak je popsáno v dotazu 1 výše) abyste zjistili nebo zvolili nastavení bezdrátové sítě.
- Poznamenejte si nastavení, abyste je mohli zadat na každém bezdrátově připojeném PC. D-Link dodává pro tento účel užitečnou nálepku, na kterou můžete nastavení zapsat a pak ji nalepit na směrovač nebo jiné vhodné místo.

## **4. Co mám dělat, když směrovač nefunguje správně?**

- Kompletní popis řešení problémů obsahuje návod, který si můžete stáhnout také z webových stránek D-Link (viz níže). Zde je několik stručných kroků, které můžete provést, abyste odhalili a odstranili některé problémy:
- Zkontrolujte indikátory na předním panelu směrovače. Indikátory Power, WLAN, DSL a Internet by měly svítit. Jeden nebo více indikátorů LAN by mělo svítit nebo blikat.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely na obou koncích dobře připojeny.
- Odpojte směrovač na 20 sekund od napájení, a pak jej opět připojte.

## **5. Co mám dělat, když se nemůžu připojit s počítačem do bezdrátové sítě?**

- Vyzkoušejte připojení nejprve ve stejné místnosti, jako je směrovač.
- Zkontrolujte, zda je karta pro připojení k bezdrátové síti na počítači nainstalována a aktivována. Má-li notebook vestavěné bezdrátové připojení, zkontrolujte, zda je zapnuto. Pro zapnutí bezdrátové komunikace je někdy zapotřebí použít nějaký spínač nebo tlačítko.

## **6. Proč se mi nedaří připojit k Internetu?**

- Uživatelé ADSL by měli kontaktovat svého poskytovatele internetových služeb (ISP), aby se ujistili, že byla služba aktivována a že jsou přihlašovací jméno a heslo, potřebné pro připojení k ISP, správné.

## **Technická podpora**

Děkujeme, že jste si vybrali produkty D-Link. Další informace, podporu, aktualizace produktu a návody získáte na webových stránkách D-Link [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

<http://www.dlink.cz>

# Gyors telepítési útmutató DKT-810

ALL-IN-ONE ADSL2+ STARTER KIT

## Mit tartalmaz a csomag?

Amennyiben a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse fel értékesítőjét.



DKT-810  
ALL-IN-ONE ADSL2+  
STARTER KIT



beállítás CD  
(D-Link Click'n Connect  
beállítás varázsló,  
Használati útmutató,  
Telepítési útmutató)



CAT5 Ethernet  
kábel



AC külső áram  
adapter



RJ-11 kábel

IP: 192.168.1.1

Felhasználónév: admin


Jelszó: admin

### **Figyelmeztetés :**


Eltérő hálózati feszültségű  
áramforrás használata  
károsíthatja a készüléket és  
érvényteleníti a garanciát.

## Gyors Telepítési Útmutató

- 1** Távolítsa el a D-Link Click'n Connect CD-t.



- 2** A. Ellenőrizze, hogy az Internet kapcsolat aktív.  
B. Helyezze be a D-Link Click'n'Connect CD-t a számítógépbe.



- C. Kattintson a



## Hibaelhárítás

1. Hogyan konfigurálhatom a DSL-2740B routert, ellenőrizhetem a vezeték nélküli hálózat nevét (SSID) illetve a vezeték nélküli titkosítási kulcsot a CD nélkül?
- Csatlakoztassa a számítógépet egy Ethernet kábellel a routerhez.

- Indítson el egy web böngészőt, és írja be a következő címet: <http://192.16.1.1>
- Az alapbeállított felhasználónév és jelszó egyaránt: admin.
- Ha módosította a jelszót, és nem emlékszik arra, vissza kell állítania a gyári alapbeállításokat (részletesen a következő pontban), így a jelszó is visszaáll admin-ra.

## 2. Hogyan állíthatom vissza a gyári alapbeállításokat?

- Ellenőrizze, hogy a router be van-e kapcsolva.
- Nyomja meg, és tartsa 20 másodpercig benyomva a készülék hátulján található reset gombot.

**Figyelemztetés: A router gyári beállításainak visszaállításával az aktuális konfigurációs beállítások elvesznek. A beállítások visszaállításához jelentkezzen be a router adminisztrációs felületére a fenti módon, majd indítsa el a Beállítás varázslót.**

## 3. Hogyan csatlakoztathatok egy új vezeték nélküli kientst vagy számítógépet a hálózathoz, ha elfelejtettem a Vezeték nélküli hálózat nevét (SSID) vagy a vezeték nélküli titkosítási kulcsot?

- Minden a routerhez csatlakozó számítógépen ugyanazt a vezeték nélküli hálózati nevet (SSID) és titkosítási kulcsot kell beállítania, amit a DSL routeren.
- Használja a webes felhasználói felületet (az első pontban leírt módon) a vezeték nélküli beállítások ellenőrzéséhez vagy kiválasztásához.
- Jegyezze fel a beállításokat, így azokat meg tudja adni az egyes vezeték nélküli csatlakozó számítógépek beállításánál is. A D-Link ehhez egy öntapadó matricát mellékel, melyre feljegyezheti ezeket a beállításokat.

## 4. Mit tehetek, ha a router nem működik megfelelően?

- A használati útmutató egy külön hibaelhárító fejezetet tartalmaz. Ez letölthető a D-Link weboldaláról is. Az alábbi néhány lépéssel azonban a használati útmutató megtekintése nélkül is megkísérlelheti elhárítani a hibát:
- Ellenőrizze a router előlapján található LED-eket. A Power, WLAN, DSL és Internet LED-nek világítania kell. A LED-ek közül egy vagy több villog is.
- Ellenőrizze, hogy minden kábel mindkét vége megfelelően és szorosan illeszkedik-e.
- 20 másodpercre áramtalanítsa a routert, majd dugja be újra.

## 5. Mit tehetek, ha nem tudok vezeték nélküli kapcsolatot létesíteni a laptopon vagy a számítógépen?

- Ellenőrizze a vezeték nélküli kapcsolatot úgy, hogy a router és a számítógép egy helységben található, és látják egymást.
- Ellenőrizze a használni kívánt laptopok/PC-k valamennyi bekapcsolt vezeték nélküli kártyáját. Lehetséges, hogy egy kapcsolóval vagy nyomógommbal kell bekapcsolni a vezeték nélküli kapcsolatot.

## 6. Miért nincs Internet kapcsolatom?

- ADSL Internet szolgáltatás esetén ellenőrizze szolgáltatójánál a rendelkezésre állást valamint a használt felhasználónevet és jelszót.

## Technikai támogatás

Köszönjük, hogy a D-Link termékét választotta. További információkért, technikai segítségért illetve a Használati Útmutató letöltéséhez látogasson el a D-Link weboldalára: [www.dlink.hu](http://www.dlink.hu).

# Hurtiginstallasjonsveiledning DKT-810

## ALL-IN-ONE ADSL2+ STARTER KIT

### Hva inneholder esken?

Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse delene mangler.



DKT-810  
ALL-IN-ONE  
ADSL2+ STARTER  
KIT



oppsett-CD  
(D-Link Click'n Connect.  
Brukerhåndbok,  
Hurtiginstallasjonsveiledning)



CAT5 Ethernet kabel



ekstern strømadapter



RJ-11 kabel

IP: 192.168.1.1

Brukernavn: admin

Passord: admin




**Merk :**


Bruk av strømtilførsel med  
en annen spenning vil skade  
produktet og oppehe garantien.

### Hurtiginstallasjonsveiledning

**1** Ta ut CD-en D-Link Click'n Connect.



**2** A. Pass på at internettforbindelsen din er aktiv. Du må IKKE koble til ruterens ennå.  
B. Sett CD-en D-Link Click'n Connect i datamaskinen.



C. Klikk  
deretter på



### Problemløsning

1. Hvordan konfigurerer jeg min DSL-2740B ruter uten CD eller kontrollerer navn på trådløst nettverk (SSID) og trådløs krypteringsnøkkel?

- Koble PC-en din til ruterens ved hjelp av en Ethernetkabel.

- Åpne en nettleser og oppgi adressen <http://192.168.1.1>
- Standard brukernavn er "admin". Standard passord er også "admin".
- Hvis du har byttet passord og ikke husker det, må du tilbakestille ruten til standardinnstillingen (fremgangsmåte i spørsmål 2), slik at passordet stilles tilbake til "admin".

## 2. Hvordan tilbakestiller jeg ruten til standardinnstillingene?

- Pass på at ruten er slått på.
- Hold tilbakestillingsknappen bakpå enheten nede i 20 sekunder.

**Merk: Når du tilbakestiller ruten til standardinnstillingene, slettes gjeldende konfigurasjonsinnstillinger. Hvis du vil omkonfigurere innstillingene, logger du på ruten som forklart i spørsmål 1, deretter kjører du oppsettveiseren.**

## 3. Hvordan føyer jeg til en ny trådløs klient eller PC hvis jeg har glemt trådløst nettverksnavn (SSID) eller trådløs krypteringsnøkkel?

- For hver PC som må kobles trådløst til ruten, må du kontrollere at du bruker samme navn på trådløst nettverk (SSID) og krypteringsnøkkel som for ADSL-ruten.
- Bruk det nettbaserte brukergrensesnittet (som forklart i spørsmål 1 ovenfor) for å kontrollere eller velge trådløsinnstillingen.
- Pass på at du noterer ned innstillingene, slik at du kan oppgi dem i hver PC som kobles til trådløst. D-Link leverer et klistremerke du kan skrive dem ned på og klistre på ruten eller annet egnet sted.

## 4. Hva kan jeg gjøre hvis ikke ruten fungerer riktig?

- Håndboken inneholder en komplett problemløsningsdel, og den kan du laste ned fra D-Links nettside (se nedenfor). Du kan først prøve noen enkle trinn for å løse problemet:
- Kontroller lampene foran på ruten. Lampene for strøm, WLAN, ADSL og internett skal lyse. En eller flere av LAN-lampene skal blinke.
- Kontroller at alle kabler er godt koblet til i begge ender.
- Slå av ruten i 20 sekunder, og slå den på igjen.

## 5. Hva gjør jeg hvis jeg ikke får trådløs forbindelse med bærbar eller stasjonær PC?

- Prøv å kjøre trådløst i samme rom først, med tilgang i rett linje til ruten.
- Kontroller at alle trådløse kort er aktivert på den bærbare eller stasjonære PC-en du vil bruke. Hvis den bærbare PC-en har innebygd trådløskort, kontrollerer du at det er aktivert. Det kan være nødvendig å aktivere en bestemt bryter eller trykke på en tast for å aktivere trådløsfunksjon.

## 6. Hvorfor oppnår jeg ikke internettforbindelse?

- ADSL-brukere må kontakte nettleverandøren for å forsikre seg om at tjenesten er aktivert/tilkoblet av nettleverandøren, og at brukernavnet og passordet han/hun har fått av nettleverandøren, er riktig.

## Teknisk støtte

Takk for at du valgte produkter fra D-Link. Hvis du vil ha mer informasjon, støtte, produktoppdateringer eller laste ned brukerhåndboken, kan du gå til D-Links nettsted på [www.dlink.no](http://www.dlink.no).

# Kort installationsvejledning DKT-810

## ALL-IN-ONE ADSL2+ STARTER KIT

### Hvad er der i boksen?

Hvis noget af ovennævnte indhold mangler, skal du kontakte forhandleren.



DKT-810  
ALL-IN-ONE ADSL2+  
STARTER KIT



Installations-cd  
(Installationsguiden til  
D-Links Click'n Connect,  
Brugervejledning,  
Installationsvejledning)



CAT5 Ethernet-kabel



Ekstern  
vekselstrømsadapter



RJ-11-kabel


IP: 192.168.1.1  
Brugernavn: admin  
Password: admin

**⚠ Bemærk :**

Hvis der bruges en  
strømforsyning med en anden  
spænding, vil produktet blive  
beskadiget, og garantien for  
produktet vil bortfalde.


### Kort installationsvejledning

- 1** Tag cd'en med D-Links Click'n Connect ud.



- 2** A. Kontroller, at internetforbindelsen er aktiv. Tilslut IKKE routeren endnu.  
B. Sæt cd'en med D-Links Click'n'Connect i computeren.

- C. Klik derefter på



### Fejlfinding

1. Hvordan konfigurerer jeg min DSL-2740B-router uden cd'en eller kontrollerer navnet på mit trådløse netværk (SSID) og nøglen til trådløs kryptering?
- Slut pc'en til routeren vha. et Ethernet-kabel.



- Åbn en webbrowser, og angiv adressen <http://192.168.1.1>
- Standardbrugernavnet er 'admin'. Standardadgangskoden er også 'admin'.
- Hvis du har ændret adgangskoden, og du ikke kan huske den, skal du nulstille routeren til standardindstillingen fra fabrikken (trin i spørgsmål 2). Så bliver adgangskoden igen 'admin'.

## **2. Hvordan nulstiller jeg min router til standardindstillingerne fra fabrikken?**

- Kontroller, at der er tændt for routeren.
- Tryk på nulstillingsknappen bag på enheden, og hold den nede i 20 sekunder.

**Bemærk! Når routeren nulstilles til standardindstillingen fra fabrikken, slettes de aktuelle konfigurationsindstillinger. Hvis du vil konfigurere dine indstillinger igen, skal du logge på routeren som beskrevet i spørgsmål 1 og derefter køre installationsguiden.**

## **3. Hvordan tilføjer jeg en ny trådløs klient eller pc, hvis jeg har glemt navnet på mit trådløse netværk (SSID) eller nøglen til trådløs kryptering?**

- For hver pc, der skal forbindes trådløst med routeren, skal du sikre dig, at du bruger samme navn for det trådløse netværk (SSID) og krypteringsnøgle som til DSL-routeren.
- Brug den webbaserede brugergrænseflade (som beskrevet i spørgsmål 1 ovenfor) til at kontrollere eller vælge dine trådløse indstillinger.
- Husk at notere dine indstillinger, så du kan angive dem i hver trådløst forbundet pc. D-Link har sørget for en handy sticker, hvor du kan notere dem og sætte dem på din router - eller et andet sted, som er bekvemt for dig.

## **4. Hvad kan jeg gøre, hvis min router ikke fungerer korrekt?**

- Der er et helt afsnit om fejlfinding i brugervejledningen, som kan hentes på D-Links websted (se nedenfor). Der er dog nogle få hurtige trin, du kan følge, for at forsøge at løse evt. problemer:
- Kontroller lysdioderne foran på routeren. Lysdioderne for strøm, WLAN, DSL og internettet bør være tændt. En eller flere af LAN-lysdioderne bør blinke.
- Kontroller, at alle kabler er korrekt forbundet i begge ender.
- Sluk for routeren i 20 sekunder, og tænd derefter for den igen.

## **5. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke får en trådløs forbindelse med min bærbare eller stationære pc?**

- Prøv først at køre trådløst i samme rum med routeren inden for synsafstand.
- Kontroller, at alle trådløse kort er aktiveret på de bærbare og stationære computere, du vil bruge. Hvis den bærbare computer er bygget til trådløs brug, skal du kontrollere, at det er aktiveret. Da det kan kræve brug af en bestemt switch eller tast, skal du trykke for at aktivere den trådløse funktion.

## **6. Hvorfor kan jeg ikke få forbindelse til internettet?**

- ADSL ISP-brugere bør kontakte deres internetudbydere for at sikre sig, at udbyderen har aktiveret/tilsluttet tjenesten, og at udbyderens brugernavn og adgangskode er korrekt.

## **Teknisk support**

Tak, fordi du har valgt D-Link-produkter. Hvis du ønsker flere oplysninger, support eller produktopdateringer, eller hvis du vil hente brugervejledningen, kan du besøge D-Links websted på adressen [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

## Pika-asennusopas DKT-810

### ALL-IN-ONE ADSL2+ STARTER KIT

## Mitä laatikossa on?

Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjäsi.



DKT-810  
ALL-IN-ONE  
ADSL2+ STARTER  
KIT



CD-ROM  
(D-Linkin Click'n  
Connect-  
asennusvelhon,  
Käyttöoppaan,  
Asennusoppaan)



CAT5-verkkokaapeli  
(Ethernet)



Verkkovirtamuuntaja



RJ-11 kaapeli



**Huom :**

Muuta kuin edellä mainittua  
jännitettä käyttävän virtaläh-  
teen käyttö vahingoittaa  
tuotetta ja mitätöi takuun.


IP: 192.168.1.1

Käyttäjätunnus: admin


Salasana: admin

## Pika-asennusopas

- 1** Poista D-Linkin Click'n Connect-  
CD-levy.



- 2** A. Varmista, että Internet-yhteytesi on  
toiminnassa. ÄLÄ kytke vielä reititintä.  
B. Aseta D-Link Click'n Connect -CD-  
levy tietokoneeseesi.



- C. Klikkaa  
seuraavaksi



## Vianetsintä

- 1.** Miten teen DSL-2740B-reitittimen asetukset ilman CD-levyä tai tarkistan verkkoni nimen (SSID) ja langattoman salausavaimen?

- Kytke tietokone reitittimeen lähiverkkokaapelilla.
- Avaa nettiselain ja syötä osoiteriville osoite <http://192.168.1.1>
- Oletuskäyttäjätunnus on "admin" (ilman lainausmerkkejä). Oletussalasana on myös "admin" (ilman lainausmerkkejä).

- Jos olet muuttanut salasanan etkä muista mikä se on, sinun on palautettava reitittimeen sen tehdasasetukset (ks. kysymys 2), jolloin salasananasi palautuu "admin".

## **2. Miten palautan reitittimeen sen alkuperäiset tehdasasetukset?**

- Varmista, että reitittimen verkkovirta on kytketty.
- Paina laitteen takaosassa sijaitsevaa reset-painiketta ja pidä sitä alas painettuna 20 sekunnin ajan.

**Huom! Reitittimen tehdasasetusten palautus pyyhkii pois nykyiset asetukset. Asetusten uudelleen tekemiseksi kirjaudu reitittimeen kysymyksen 1 ohjeiden mukaisesti ja suorita sen jälkeen Asetusvelho.**

## **3. Miten lisään uuden langattoman laitteen tai tietokoneen, jos olen unohtanut verkkonimen (SSID) tai langattoman salausavaimen?**

- Jotta voit liittää verkkoon uuden langattoman laitteen tai tietokoneen, sen on käytettävä DSL-reitittimen kanssa samaa verkkonimeä (SSID) ja salausavainta.
- Käytä nettiselainta (kysymyksen 1 ohjeiden mukaan) tarkistaaksesi tai valitaksesi langattomat asetukset.
- Muista kirjata asetukset muistiin, jotta voit käyttää niitä kaikissa verkkoon liitettävissä langattomissa laitteissa. D-Link tarjoaa kätevän tarran, johon voit kirjata asetukset ja jonka voit kiinnittää reitittimeen tai muuhun sopivaksi katsomaasi paikkaan.

## **4. Mitä teen, jos reititin ei toimi kuten sen pitäisi?**

- Käyttöoppaasta löydät kokonaisen vianetsintäosion. Voit ladata sen D-Linkin nettisivuilta (osoite alla). Tässä kuitenkin muutama toimenpide, joilla voit koettaa ratkaista mitä tahansa ongelmaa:
- Tarkista laitteen etupaneelin merkkivalot. Verkkovirta- (Power), WLAN-, DSL- ja Internet-merkkivalojen tulisi olla päällä. Yhden tai useamman LAN-merkkivalon tulisi vilkkua.
- Tarkista, että kaikki kaapelit on molemmista päistään kunnolla kytketty.
- Kytke reitittimestä virta pois päältä 20 sekunnin ajaksi, ja kytke sen jälkeen virta uudelleen päälle.

## **5. Mitä teen, jos langatonta yhteyttä kannettavalta tai pöytätietokoneeltani ei synny?**

- Yritä langatonta yhteyttä samassa huoneessa reitittimen kanssa niin, että reitittimeen on olemassa näköyhteys.
- Tarkista, että kaikki tietokoneittesi langattomat sovitimet ovat toimintakunnossa. Jos kannettavassa tietokoneessasi on langaton yhteys sisäänrakennettuna ominaisuutena, tarkista, että se on toimintakunnossa. Langattoman ominaisuuden päälle kytkeminen saattaa vaatia jonkin kytkimen tai näppäinyhdistelmän painamista.

## **6. Miksi Internet-yhteyttä ei synny?**

- ADSL-yhteyden käyttäjät: ottakaa yhteys Internet-palveluntarjoajaanne varmistaaksenne, että Internet-yhteys on kytketty ja että Internet-käyttäjätunnuksenne ja -salasananne ovat oikein.

## **Tekninen tuki**

Kiitos, että valitsit D-Linkin tuotteen. Lisätietoja, tuotetukea ja -päivityksiä sekä käyttöoppaita löydät D-Linkin [www-sivuilta](http://www.dlink.fi) osoitteessa [www.dlink.fi](http://www.dlink.fi).

<http://www.dlink.fi>

# Snabbinstallationsguide DKT-810

## ALL-IN-ONE ADSL2+ STARTER KIT

### Vad finns i lådan?

Vänligen kontakta din återförsäljare om någon av ovanstående komponenter saknas.



DKT-810  
ALL-IN-ONE ADSL2+  
STARTER KIT



Installations-cd  
(D-Links  
installationsguide  
Click'n Connect,  
Användarmanual,  
Installationsguide)



CAT5 Ethernet-kabel



Extern  
växelströmsadapter



RJ-11-kabel

IP: 192.168.1.1  
Användarnamn: admin  
Lösenord: admin




**Obs :**


Om du använder  
strömförsörjning med ett  
annat spänningstal, kommer  
produkten att skadas och dess  
garanti att sluta gälla.

### Snabbinstallations

**1** Ta ut cd:n D-Link Click'n Connect.



**2** A. Kontrollera att Internetanslutningen är aktiv. Anslut INTE routern ännu.  
B. Stoppa in cd:n D-Link Click'n Connect i datorn.



C. Klicka  
därefter på



### Felsökning

**1. Hur konfigurerar jag DSL-2740B routern utan CD, eller kontrollerar namnet på det trådlösa nätverket (SSID) och den trådlösa krypteringsnyckeln?**

- Anslut datorn till routern med hjälp av en Ethernet-kabel.
- Öppna webbläsaren och skriv in adressen <http://192.168.1.1>

- Standard-användarnamn är "admin". Standard-lösenord är också "admin".
- Om du har ändrat lösenordet och inte kommer ihåg det, måste du återställa routern till fabriksinställningarna (beskrivning i fråga 2), vilket innebär att lösenordet återställs till "admin".

## 2. Hur återställer jag routern till fabriksinställningarna?

- Kontrollera att routern är påslagen.
- Tryck in knappen på enhetens baksida och håll den intryckt i 20 sekunder.

**Obs! Genom att återställa routern till fabriksinställningarna raderar du de nuvarande konfigurationsinställningarna. Omkonfigurera dina inställningar genom att logga in på routern enligt beskrivningen i fråga 1, kör därefter installationsguiden.**

## 3. Hur lägger jag till en ny trådlös klient eller dator om jag har glömt namnet på det trådlösa nätverket (SSID) eller den trådlösa krypteringsnyckeln?

- För alla datorer som ska anslutas trådlöst till routern måste du kontrollera att samma namn på det trådlösa nätverket (SSID) och samma krypteringsnyckel används som för DSL-routern.
- Har du glömt dina uppgifter så använder du det webbaserade användargränssnittet (såsom beskrivs ovan i fråga 1) för att välja nya trådlösa inställningar.
- Tänk på att skriva ned inställningarna så att du kan ange dem för alla datorer som ska anslutas trådlöst. D-Link har utformat en etikett som du kan skriva ned dem på och fästa på routern eller på något annat lämpligt ställe.

## 4. Vad kan jag göra om routern inte fungerar som den ska?

- Manualen innehåller ett komplett felsökningsavsnitt och den kan laddas ned från D-Links webbplats (se nedan), men det finns också några snabba åtgärder som du kan vidta för att försöka avhjälpa problemet:
- Kontrollera lysdioderna på routerns framsida. Lysdioderna för nätanslutning, WLAN, DSL och Internet ska lysa. En eller flera av LAN-dioderna bör blinka (beroende på antal datorer du anslutit med kabel).
- Kontrollera att samtliga kablar är ordentligt anslutna i båda ändar.
- Stäng av routern (dra ur strömsladden) i 20 sekunder och sätt sedan på den igen. Detta gör att routern startas om och kan på så sätt eventuellt avhjälpa felet.

## 5. Vad kan jag göra om jag inte lyckas upprätta någon trådlös anslutning till min bärbara eller stationära dator?

- Försök först att skapa en trådlös anslutning i samma rum där det inte finns några synbara hinder mellan routern och datorn.
- Kontrollera att alla trådlösa kort är aktiverade på den/de trådlösa/stationära dator/datorer som du ska använda. Om din bärbara dator har inbyggd trådlös funktion, ska du kontrollera att den är aktiverad. Du kan nämligen behöva trycka på en speciell brytare eller knapp för att aktivera den trådlösa funktionen.

## 6. Varför går det inte att upprätta någon Internetanslutning?

- Är du ADSL-användare ska du kontakta din Internetleverantör och kontrollera att denne har aktiverat/anslutit tjänsten samt att användarnamnet och lösenordet från din Internetleverantör stämmer.

## Teknisk support

Tack för att du har valt D-Links produkter. För ytterligare information, support, produktuppdateringar eller nedladdning av användarmanualen är du välkommen att besöka D-Links webbplats [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

<http://www.dlink.se>

# Guia de instalação rápida DKT-810

## ALL-IN-ONE ADSL2+ STARTER KIT

### Conteúdo da embalagem

Se algum destes itens não estiver na embalagem entre em contacto com o seu revendedor.



DKT-810  
ALL-IN-ONE ADSL2+  
STARTER KIT



CD-ROM (D-Link  
Click'n Connect,  
Manual e Garantia)



Cabo Ethernet  
(CAT5 UTP)



Adaptador de corrente



Cabo RJ-11

IP predefinido: 192.168.1.1

Nome de utilizador predefinido: admin

Palavra-passe predefinida: admin




**Nota:**

A utilização de uma fonte de alimentação com uma voltagem diferente vai danificar e anular a garantia deste produto.


### Instalação rápida

- 1** Retire o CD Clicar e Ligar D-Link



- 2** A. Certifique-se de que a sua ligação à Internet está activa. **NÃO** ligue ainda o router.  
B. Coloque o CD Clicar e Ligar D-Link no seu PC.

- C. Clique em



### Resolução de problemas

1. Como posso configurar o meu router DSL-2740B sem o CD, ou como posso verificar o meu Nome de Rede Sem Fios (SSID) e o Código de Encriptação Sem Fios?

- Ligue o seu PC ao router utilizando um cabo Ethernet.
- Abra um browser da web e introduza o endereço <http://192.168.1.1>
- O nome de utilizador predefinido é 'admin'. A palavra-passe predefinida é 'admin'.

- Se alterou a palavra-passe e não se lembra da palavra-passe, vai ter de repor as definições de fábrica do router (passos na questão 2), que vai redefinir a palavra-passe para 'admin'.

## **2. Como reponho as definições de fábrica do meu router?**

- Certifique-se de que o router está ligado.
- Prima e mantenha premido o botão Repor no painel traseiro do dispositivo durante 20 segundos.

**Nota: A reposição da definição de fábrica do router vai apagar as definições de configuração actuais.**

## **3. Como posso adicionar um novo cliente sem fios ou PC se me tiver esquecido do meu Nome de Rede Sem Fios (SSID) ou do Código de Encriptação Sem Fios?**

- Para qualquer PC que necessite de ser ligado ao router sem fios, tem de se certificar de que utiliza o mesmo Nome de Rede Sem Fios (SSID) e código de encriptação que o router DSL.
- Utilize a interface de utilizador baseada na web (tal como descrito na questão 1 anterior) para escolher as suas definições sem fios.
- Certifique-se de que toma nota das definições para que possa introduzi-las em todos os PCs ligados sem fios. A D-Link fornece-lhe um bloco para anotar as definições e colar a folha ao seu router, ou noutro local que considere ser mais conveniente.

## **4. O que posso fazer se o meu router não estiver a funcionar correctamente?**

- O manual contém uma secção completa de resolução de problemas e pode ser transferida do website da D-Link (consulte abaixo), no entanto, existem alguns passos rápidos que pode executar e tentar resolver algumas questões:
- Verifique os LEDs do painel frontal do router. Os LEDs de Corrente, WLAN, DSL e Internet devem estar acessos. Um ou mais dos LEDs LAN devem estar a piscar.
- Verifique se todos os cabos estão firmemente ligados em ambas as extremidades.
- Desligue o router durante 20 segundos e, em seguida, ligue-o novamente.

## **5. O que posso fazer se não conseguir estabelecer uma ligação sem fios ao meu Portátil ou PC?**

- Tente executar a ligação sem fios na mesma sala, primeiro com linha para o Router.
- Verifique se todas as suas placas sem fios estão activadas no Portátil e PCs que pretende usar. Se o seu portátil foi criado sem fios, verifique se está activado. Pode ser necessário um determinado switch ou clicar numa determinada tecla para activar a função sem fios.

## **6. Porque não consigo estabelecer uma ligação à Internet?**

- Para os utilizadores ISP ADSL contacte o seu ISP para se certificar de que o serviço está activado/ligado pelo seu ISP e que o seu nome de utilizador e palavra-passe ISP estão correctos.

## **Assistência Técnica**

Obrigado por ter escolhido produtos da D-Link. Para mais informações, suporte, actualizações de produtos ou para transferir o Manual do Utilizador visite o website da D-Link em [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

# Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης το DKT-810

ALL-IN-ONE ADSL2+ STARTER KIT

## Περιεχόμενα Πακέτου

Αν κάποιο από τα παραπάνω τεμάχια λείπει, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας.



DKT-810  
ALL-IN-ONE ADSL2+  
STARTER KIT



CD-ROM (Εγχειρίδιο  
και Εγγύηση του  
D-Link Click'n  
Connect.)



Καλώδιο Ethernet  
(CAT5 UTP)




Προσαρμογέας  
ρεύματος




Καλώδιο RJ-11

Προεπιλεγμένη IP: 192.168.1.1  
Προεπιλεγμένο Όνομα Χρήστη: admin  
Προεπιλεγμένος Κωδικός Πρόσβασης: admin

**Σημείωση :**  
 Η χρήση πηγής ρεύματος με διαφορετική τάση ακυρώνει την εγγύηση του παρόντος προϊόντος.


## Γρήγορης Εγκατάστασης

**1** Αφαιρέστε το CD "D-Link Click and Connect".



**2** A. βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση με το Internet είναι ενεργή. ΜΗΝ συνδέετε το router ακόμα.  
B. Εισάγετε το CD "D-Link Click'n Connect" στον υπολογιστή σας.

C. Κάντε κλικ



## Διόρθωση λαθών

- Τι πρέπει να κάνω για να διαμορφώσω το router DSL-2740B ή για να ελέγξω το όνομα του δικτύου wireless (SSID) και το κλειδί κρυπτογράφησης wireless, χωρίς CD;
  - Συνδέστε το PC με το router χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
  - Ανοίξτε το browser web και βάλτε την διεύθυνση <http://192.168.1.1>
  - Το όνομα χρήστη του default είναι "admin". Το password του default είναι "admin".
  - Αν το password τροποποιήθηκε και δεν θυμόσατε την νέα αξία που χρησιμοποιείται, είναι απαραίτητο να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του default του router (διαδικασία περιγραφόμενη στην ερώτηση 2). Με αυτό τον τρόπο το password επανέρχεται "admin".



## 2. Πώς μπορώ να επαναφέρω τις ρυθμίσεις του default του router;

- Ελέγξτε αν το router είναι αναμμένο.
- Πιέστε το πλήκτρο του reset στο πίσω μέρος της συσκευής για 20 δευτερόλεπτα.

**Σημείωση:** επαναφέροντας τις ρυθμίσεις του default του router, όλες οι ρυθμίσεις της τρέχουσας διαμόρφωσης ακυρώνονται. Για να διαμορφώσετε ξανά τις ρυθμίσεις, κάνετε πρόσβαση στο router ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στην ερώτηση 1 και εφαρμόζετε το πρόγραμμα διαμόρφωσης Setup Wizard.

## 3. Τι πρέπει να κάνω για να προσθέσω ένα νέο PC ή client wireless αν έχω ξεχάσει το όνομα του δικτύου wireless (SSID) ή το κλειδί κρυπτογράφησης wireless?

- Όλα τα PC που πρόκειται να συνδεθούν με το router με τον τρόπο wireless πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα δικτύου wireless (SSID) και το ίδιο κλειδί κρυπτογράφησης του router DSL.
- Χρησιμοποιήστε μία διασύνδεση χρήστη που βασίζεται στο web (όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1) για να επαληθεύσετε ή τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις wireless.
- Σημειώστε τις ρυθμίσεις με τρόπο ώστε να μπορείτε να τις προσδιορίσετε κατά την διάρκεια της διαμόρφωσης όλων των PC που είναι συνδεδεμένα με τον τρόπο wireless. Η D-Link σας παρέχει μια απλή ετικέτα για να σημειώσετε τις πληροφορίες και να τις επικολλήσετε στο router ή σε ένα άλλο μέρος που το θεωρείτε πιο κατάλληλο.

## 4. Τι πρέπει να κάνω αν το router δεν λειτουργεί σωστά;

- Το εγχειρίδιο, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από το site web της D-Link (βλέπετε κάτω), συμπεριλαμβάνει ένα τμήμα αφιερωμένο στην διόρθωση των λαθών, ωστόσο υπάρχουν μερικά απλά βήματα που μπορείτε να κάνετε αμέσως για να προσπαθήσετε να λύσετε το πρόβλημα:
- Ελέγξτε τα LED που βρίσκονται μπροστά στον πίνακα του router. Τα LED Power, WLAN, DSL και Internet θα πρέπει να είναι αναμμένα. Ένα ή περισσότερα LED Lan θα πρέπει να αναβοσβήνουν.
- Ελέγξτε αν αμφότερες οι άκρες των καλωδίων είναι συνδεδεμένες σωστά.
- Σβήστε το router για 20 δευτερόλεπτα και ανάψτε το ίδιο ξανά.

## 5. Τι πρέπει να κάνω αν δεν καταφέρνω να εγκαθιδρύσω μια σύνδεση wireless με το laptop ή το PC;

- Δοκιμάστε να εγκαθιδρύσετε μια σύνδεση wireless, παραμένοντας στο ίδιο περιβάλλον και πλησίον του router.
- Ελέγξτε αν όλες οι κάρτες wireless των laptop και των PC που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν είναι ενεργοποιημένες. Αν το laptop διαθέτει μία ενσωματωμένη κάρτα wireless ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη. Ελέγξτε αν η ενεργοποίηση της λειτουργίας wireless απαιτεί την πίεση ενός πλήκτρου ή ενός ειδικού διακόπτη.

## 6. Γιατί δεν μπορώ να εγκαθιδρύσω μια σύνδεση Internet;

- Στους χρήστες ADSL συνιστάται να απευθυνθούν στο δικό τους ISP για να ελέγξουν αν η υπηρεσία έχει ενεργοποιηθεί και αν το όνομα χρήστη και το password που παρέχονται είναι σωστά.

## Τεχνική υποστήριξη

Ευχαριστούμε που διαλέξατε τα προϊόντα της D-Link. Για περισσότερες πληροφορίες, για να έχετε υποστήριξη και ενημερώσεις ή για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη, επισκεφτείτε το site web της D-Link στην διεύθυνση [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

<http://www.dlink.gr>

# Having difficulty installing this product?

## D-Link is here to help.

**Please try the following support options before returning the product to the store:**

### **Online Support**

All the latest user documentation and product updates for D-Link products are available on the D-Link website. For all your support needs please visit <http://www.dlink.eu>

### **Telephone Support**

Alternatively if you prefer to speak to one of our trained technical advisors, please call:

UK: 08456 12 0003

Poland : (+48 12) 25-44-000

Ireland : +1890 886 899

Czech : 224 247 503

Germany: +49 (1805)2787

Hungary : 06 1 461-3001

France : 0820 0803 03

Norway: 800 10 610

Spain : +34 902 30 45 45

Denmark: 7026 9040

Italy: 02-39607160

Finland : 0800-114 677

Netherlands: 0900 501 2007

Sweden : 0770-33 00 35

Belgium: 070 66 06 40

Greece : 210 86 11 114

Luxemburg: +32 70 66 06 40

**D-Link®**



Ver. 1.00(E)  
2007/03/07